


Производитель: Libhof Electronics LTD, Slovakia
 Производственный филиал Guangdong Invitor Technology Co., Ltd., Address: 2F-201 & 3F, Area A1, Minshan Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jiansan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528445, Китай; ООО «Автоматизированные»

libhof.eu


EPAC

Спасибо, что пользуетесь продукцией нашего бренда!
 Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

сушиль осушитель



LIBHOFF



DH-123
ОСУШИТЕЛЬ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ВНИМАНИЕ
 Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Осторожно

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не допускайте попадания воды или каких-либо горячих жидкостей внутрь прибора и не используйте его для чистки.
- Не распыляйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся аэрозоли.
- Перед включением прибора в электрическую сеть, убедитесь что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора.
- Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой поверхности.
- Должно оставаться свободное пространство вокруг прибора не менее 30см от боковых и задней сторон и не менее 50см сверху.
- Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховодов.

ОСОБЕННОСТИ

Это легкий и компактный осушитель воздуха. Он идеально подходит для комнат и плохо проветриваемых помещений, сохраняет ваше пространство свежим и комфортным, удаляя до 300 мл воды в сутки.



1 Кнопка ON/OFF	2 Выход воздуха	3 Индикатор
4 Гнездо питания	5 Воздухозборник	6 Резервуар для воды
7 Датчик переполнения резервуара	8 Крышка резервуара для воды	9 Адаптер питания
10 Разъем питания переменного тока	11 Разъем питания постоянного тока	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: DH-123
 Размеры: 140x140x227 мм
 Напряжение: DC 9V, AC 100-240V
 Мощность: 23 Вт
 Емкость резервуара: 600 мл
 Производительность: 300 мл/сутки
 Уровень шума: 35 дБ
 Площадь: 15 м²

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Включение устройства:

- Подключите адаптер к осушителю воздуха и розетке
- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить устройство. Индикатор загорится зеленым светом.
- Чтобы выключить, нажмите кнопку ON/OFF еще раз.

Работа индикатора:

- Зажмите кнопку ON/OFF в течение 3 секунд, чтобы выключить индикатор.
- Нажмите кнопку ON/OFF еще раз, чтобы включить индикатор.

Функция размораживания:
 Когда устройство обнаружит иней на поверхности осушающего элемента, устройство прекратит работу. После размораживания устройство продолжит автоматическое осушение воздуха.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

- Резервуар для воды имеет максимальную емкость 600 мл при производительности 300 мл в сутки.
- Индикатор загорится красным, когда резервуар для воды наполнится. Устройство автоматически выключится.
- Выключите устройство, когда резервуар для воды наполнится. Извлеките резервуар для воды из устройства. Не наклоняйте резервуар, когда он наполнен водой. Затем выдвиньте крышку резервуара для воды, вылейте воду, снова установите крышку.
- Установите резервуар для воды обратно в устройство, нажмите кнопку ON/OFF для перезапуска.

ОЧИСТКА

- Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.
- Используйте салфетку из микрофибры для удаления пыли и мусора с поверхности устройства и воздухозборника
- Извлеките резервуар для воды и сдвиньте крышку, чтобы его очистить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Убедитесь, что осушитель выключен, когда он не используется.
- Не помещайте адаптер питания во влажное место и убедитесь, что он хранится в хорошо проветриваемом помещении
- Следите за тем, чтобы вход и выход воздуха не были заблокированы.
- Всегда держите осушитель воздуха в вертикальном положении, чтобы избежать протечки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами. Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электронные приборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах специально оборудованных для сбора. Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

ГАРАНТИЯ

Дата продажи _____
 Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течение всего установленного гарантийного срока, при условии что, изделия в издании не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность изделия возникла вследствие нарушения требований по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.);
- При наличии следов вскрытия;
- При поврежденных корпусах активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, нарушения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушения в сети электроснабжения;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса и/или перегрева, следы повреждения водой, выщелачивание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____ /Подпись продавца/ _____ /Подпись покупателя/

М.П.