

Производитель: Libhof Electronics LTD, Slovakia
 Производственный филиал Guangdong Invitor Technology Co., Ltd., Address: 2F-201 & 3F, Area A1, Milen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jiansen Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528445.
 Интернет: ООО «Автомастер-сервис»

libhof.ru



Способно, что пользоваться продукцией нашего бренда! Перед использованием прибора обязательно прочтите инструкцию.

ЭЛЕКТРООСУШИТЕЛЬ




**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ВНИМАНИЕ


Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Осторожно!

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не допускайте попадания воды или каких-либо горючих жидкостей внутрь прибора и не используйте их для чистки.
- Не распыляйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся аэрозоли.
- Перед выключением прибора в электрическую сеть, убедитесь что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора.
- Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой поверхности.
- Должно оставаться свободное пространство вокруг прибора не менее 30см от боковых и задней сторон и не менее 50см сверху.
- На помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховода.

ОСОБЕННОСТИ

Это дейный и компактный осушитель воздуха. Он идеально подходит для комнат и плохо проветриваемых помещений, сохраняет ваше пространство свежим и комфортным, удаляя до 300 мл воды в сутки.



- 1 Кнопка ON/OFF
- 2 Выход воздуха
- 3 Датчик перепадения резервуара
- 4 Рельефные пазы переменного тока
- 5 Индикатор
- 6 Ремонт постоянного тока
- 7 Отверстие для слива конденсата
- 8 Рельефные пазы переменного тока
- 9 Воздухозаборник
- 10 Рельеф для воды
- 11 Адаптер питания постоянного тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: DH-823
 Размеры: 180x107x267 мм
 Напряжение: DC 9V, AC 100-240V
 Мощность: 23 Вт
 Емкость резервуара: 700 мл
 Производительность: 300 мл/сутки
 Уровень шума: 35 дБ
 Площадь: 19 м²

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выключение устройства:

- Подключите адаптер к осушителю воздуха и розетке
- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить устройство. Индикатор загорится зеленым светом.
- Чтобы выключить, нажмите кнопку ON/OFF еще раз.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

- Резервуар для воды имеет максимальную емкость 700 мл при производительности 300 мл в сутки.
- Индикатор загорится желтым, когда резервуар для воды наполнится. Устройство автоматически выключится.
- Выключите устройство, когда резервуар для воды наполнится. Извлеките резервуар из устройства. Не наклоняйте резервуар для воды, когда он наполнен водой. Затем выдвиньте крышку резервуара для воды, вылейте воду, снова установите крышку.
- Установите резервуар обратно в устройство, нажмите кнопку ON/OFF для перезапуска.

ОЧИСТКА

- Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.
- Используйте салфетку из микрофибры для удаления пыли и мусора с поверхности устройства и воздухозаборника
- Извлеките резервуар для воды и сдавите крышку, чтобы его очистить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Убедитесь, что осушитель выключен, когда он не используется.
- Не помещайте адаптер питания во влажное место и убедитесь, что он хранится в хорошо проветриваемом помещении
- Следите за тем, чтобы вход и выход воздуха не были заблокированы.
- Всегда держите осушитель воздуха в вертикальном положении, чтобы избежать протечки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами. Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора. Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

ГАРАНТИЯ

Дата продажи: _____
 Серийный номер: _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течение всего установленного гарантийного срока, при условии что, не оговорено иное, не исключены случаи нарушения условий гарантийного права пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожар, природный катаклизм и т.д.).
- При наличии следов вскрытия.
- При повреждении корпусного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного замыкания оборудования, повреждения парящих частей электротопления изделия вследствие нарушений в сети электроснабжения.
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (случай ударов, трещины в корпусе, исключение корпуса некачественного материала, повреждения воды, выделение жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.).

Настоящим подтверждаем получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаем согласие с условиями гарантии.

_____ /Подпись продавца/ _____ /Подпись покупателя/

М.П.